

藍牙遙控器(BTR) 功能用途

車主將汽車暫時交付他人保管或移動車輛時，例如：汽車美容、代客停車、車輛保養.....等，可提供人員使用藍牙遙控器操作上/解鎖按鍵，短按(0.5 秒)後放開並等待搜尋藍牙(遙控器的藍燈會閃爍)即可控制汽車門鎖。藍牙遙控器通訊方式有別於一般汽車遙控器，切勿連續按壓上鎖/解鎖按鍵，讓藍牙遙控器搜尋主機藍牙並連線，方能正常控制車門鎖。

若為「一鍵啟動」車款，在短按(0.5 秒)解鎖鍵後，主機將供應 3V 電源至改裝遙控器，在 30 秒內可按鍵啟動汽車；若超過 30 秒則停止供電無法啟動汽車(車內儀錶板會顯示偵測不到車內有鑰匙)，請再短按(0.5 秒)解鎖鍵即重新供應 30 秒電源，即可按鍵啟動汽車。

藍牙遙控器(BTR)配對方式

1. 請先完成手機配對後，在藍牙已連線狀態下進入「車機藍牙」→點選「配對藍牙遙控器」，車機即可進入藍牙遙控器配對模式。(圖一)
2. 藍牙遙控器(圖二)按鍵功能/配對方式/解除配對....等功能說明，請參閱表格說明。



(圖一)



(圖二)

藍牙遙控器使用時之燈號說明

LED 顯示	功能	備註
藍燈閃爍 10 秒 註：低電時為橘燈閃爍 10 秒	遙控器正進行藍牙搜尋	藍牙遙控器必須已配對主機
藍燈閃爍後，立即紅燈閃爍 1 次	已搜尋到主機藍牙，並且控制上鎖/解鎖成功	
紅燈恆亮 2 秒	低電提示/低電重新開機(Reset)	請更換 CR2032 電池
紅燈閃爍 2 次 註：電池低電時，為橘燈閃爍 2 次	尚未配對主機	
控制後，紅燈閃爍 5 次	車機與藍牙遙控器的「配對(碼)金鑰」無法認證	APP 已執行主機內「清除藍牙遙控器」指令
綠燈亮 8 秒	主機已進入『設定模式』，可執行配對/回復未配對狀態	請參藍牙遙控器操作說明

藍牙遙控器操作說明

功能	按法/操作說明
上鎖防盜	上鎖鍵 (1) 短按 1 下 (0.5 秒)
解鎖解除	解鎖鍵 (2) 短按 1 下 (0.5 秒)
進入/開始配對	步驟 1：上鎖鍵(1)+解鎖鍵(2) 同時按住不放，先閃爍 1 次藍燈，後續綠燈恆亮時放開按鍵，此時進入『設定模式』
	步驟 2：在綠燈恆亮時再次同時短按 (0.5 秒) 『上鎖鍵(1)+解鎖鍵(2)』 1 下，此時藍燈持續閃爍 20 秒，已進入『藍牙搜尋模式』。
	步驟 3：當搜尋到主機藍牙並配對完成，紫燈將閃爍 1 下，代表配對完成。
停止配對	上述步驟 2 藍燈持續閃爍 20 秒時，同時短按『上鎖鍵(1)+解鎖鍵(2)』 1 下，可中斷配對程序。
藍牙遙控器(BTR)解除所有配對	步驟 1：上鎖鍵(1)+解鎖鍵(2) 同時按住不放，先閃爍 1 次藍燈，後續綠燈恆亮時放開按鍵，

此時進入『設定模式』

步驟 2：在綠燈恆亮時再次同時按住不放『上鎖鍵(1)+解鎖鍵(2)』，紫燈閃爍 10 次，即完成『藍牙遙控器清除配對』

備註:

- 每台車機最多可配對 2 組藍牙遙控器(BTR)，如欲再入配對新藍牙遙控器時，APP 將提醒配對數量已達最大值，請執行「清除藍牙遙控器」指令，才能執行重新配對作業。注意:已配對之藍牙遙控器將全數被清除。

藍牙遙控器配對教學連結 (<https://youtu.be/q9mZJ5sN30s>)

如何清除藍牙遙控器記憶教學連結 (<https://youtu.be/v4mRzMOREpQ>)

清除主機端藍牙遙控器後重新配對教學連結 (<https://youtu.be/vimCVuiPBu4>)