

刪除與轉移車機功能用途

- (1) 此功能限車主本人使用，點選左上角進入車輛管理清單，被共享車機者僅能執行「刪除」，無使用「轉移」權限。
- (2) 「刪除」車機時會要求再次輸入驗證碼，以確認刪除動作。**請務必保留包裝盒內貼紙資訊(亦可拍照存檔)**，倘若誤刪除車機，只需掃描或載入 QR CODE 圖像，重新加入車機綁定即可。
- (3) 「轉移」是將此車機快速轉移到另一位已有註冊車管+的用戶使用(例如:施工人員測試後轉移給車主、車主賣車時可轉移給新車主....等)，因每台車機只能被一組車管+帳號綁定，轉移後您的帳號下自動移除此車機。
- (4) 原轉移手機已配對車機藍牙，在執行轉移後「藍牙/上解鎖>配對裝置清單」也將被清除，轉移者到個人手機>設定>藍牙，手動刪除配對清單中的「IvBT 藍牙裝置」，新車主重新配對車機藍牙後即完成轉移程序。

A. 帳號僅有一台車機：



iOS 系統手機，請在「**車機名稱**」上向左滑



Android 系統手機，在「**+ 加入車機**」處向左滑

- B. 帳號下有多台車機：須先切換至其他車機，才能在要執行刪除/轉移的「車機名稱」上左滑帶出此功能。