

● APP 圖示與第一頁面說明

| 共享車機 | 虛擬鑰匙分享 | iKE 暫停 | iKE 暫停已開啟(左 1) |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---|
| 說明: | 說明: | 說明: | 說明:開啟時顯示提醒·關閉反灰 |
| 透過分享連結或 QR CODE 可 | 透過分享連結可讓他人使用虛 | 當在汽車旁活動時,可先暫時關 | 無痕模式已開啟(左 2) |
| 讓已註冊安裝車管+的使用者 | 擬鑰匙。可使任一種通訊方式傳 | 閉 iKE 動作,避免走動造成頻繁 | 說明:開啟時顯示提醒·關閉反灰 |
| 快速加入車機。可使任一種通 | 送連結,例如:LINE、SMS等 | 上/解鎖 (EX:洗車) | 多元分享(右 2) |
| 訊方式傳送連結‧例如:LINE、 | 等。 | | 說明:可進入即時位置、虛擬鑰匙、 |
| SMS等等。 | 註: 點擊一次即可快速製作4小 | 開車後 30 秒則自動取消 iKE 暫 | |
| 註: 點擊一次即可快速製作 | 時使用效期之虛擬鑰匙 QR | 停·並恢復原本 iKE 選擇功能(開 | APP 說明書(右 1) |
| 30 分鐘效期之共享車機 QR | CODE | 啟或一舉)·不會因一時忘記將 | 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1 |
| CODE | | iKE 再開啟 · 而導致下車後未自 | 切換「開啟或關閉」, 點選 APP 圖 |
| | | 動鎖車。 | 示即可觀看各項功能說明。 五點 擊 |
| | | ▲ / | |
| | | | |
| /注款/////////////////////////////////// | 14:18 🕫 | 11 4G | 了半7丁手建转而时 |
| 一 [.] 一 二 . | \ _ CarKeeper | 🗟 🔍 🧲 🔽 | 成明. 信声针咕·留勿汽声信劫咕問 |
| | 藍牙配對連線 | | 后半可时,半天八半仔灰时间 演輔計時:留力汽车引發演輔時間 |
| 電瓶電壓◀、 | 4 | | 连转时时,半次/半月手连转时间 |
| 說明: | | | |
| 汽車電瓶電壓值 | 共享車機 虛擬鑰匙 | iKE暫停 04:26 | 位置分享 |
| 低於 12.2V 時顯示為橘色 | | | 說明:透過分享連結可讓他人使用瀏 |
| 低於 11.8V 時顯示為紅色 | | $\mathbf{\nabla} \in \mathbf{\nabla}$ | |
| | 、 | 位置分享, 中和區 | 種通訊方式傳送連結,例如:LINE、 |
| 無痕模式 | | | SMS等等。 |
| 說明: | | | 註: 點擊一次即可快速製作 4 小時 |
| 功能開啟後,將不會顯示車輛 | P | | 使用效期之位置分享 OR CODE |
| 「行駛中」之狀態・於行駛結 | | | |
| 束後也不會產生行車記錄。 | | \bigcirc | 2011-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- |
| 主機資料傳輸至手機 | | | 汽車所在區域資訊 |
| 說明: | | | |
| 與手機藍牙連線時傳輸資料 | | | |
| 控制按鍵區 | | | 車機連線狀態 |
| 說明: | 16 / 19 | 4/4 | 說明: |
| 上鎖: 點擊一次即可車門上 | | \bigcirc | 灰車 :車機無連線 |
| 鎖·並進入防盜。 | 79.06% | 96.75% | 淺藍車: 藍牙連線 · 手動操作上/解 |
| 更新狀態 :即時更新汽車與 | | | 鎖·無法傳輸資料。 |
| APP 顯示狀態 | | | 藍車 : 藍牙配對連線 ⋅ iKE 可自動上 |
| 解鎖:點擊一次即可車門解 | | | 解鎖·可資料傳輸。 |
| 鎖·並解除防盜。 | | | |
| | | | シッティー の m エ 本 m 治明・ |
| | | 會/ 六. | 《《》··································· |
| | <u> </u> | | |
| | | | |
| | 地圖頁面(二) | 記錄頁面(三) | 設定頁面(四) |



● APP 第二頁面說明



● 防盜/上鎖時警報圖示

| 1.震動觸發 | 4 |
|-----------------------------|-----|
| 2.傾斜觸發 | |
| 3.車身異常(鑰匙開啟) | F |
| 說明:主機未解除防盜上鎖狀態·直接使用原廠車鑰匙開車。 | |
| 4.震動感應器關閉 | 3 1 |
| 說明:汽車停放路邊被頻繁震動·主機將自動關閉震動功能。 | |
| | |
| | 2 |



● 地圖頁面(二)





● 記錄頁面(三)

| 控制紀錄 | 警報紀錄 | 行駛紀錄 | APP 登入紀錄 | 分享紀錄 |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--|-----------------------------------|
| 說明:詳細記錄車管+ 所有上鎖/解鎖紀錄 | 說明: 詳細記錄車管+ 所有警報紀錄 | 說明: 詳細記錄車管+ 所有行駛里程紀錄 | 說明: 詳細記錄各手 機使用車管+ 帳號紀 錄 | 說明:詳細記錄車主 分享他人即時位置與 虛擬鑰匙之時間 |
| 註:點選圖示(白色為開 | 註:點選圖示(白色為開 | 註:點選圖示(白色為開 | 註:點選圖示(白色為開 | 註:點選圖示(白色為開 |
| Ⅰ 啟、反灰為關閉) | 啟、反灰為關閉) | 啟、反灰為關閉) | 啟、反灰為關閉) | 啟、反灰為關閉) |
| 09:56 -7 ? ■ = CarKeeper? ? | | | | |
| 控 | 利記錄 2019-1 | 1-12 (週二) P6公園 ① 32 | · 分享記 · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 録 |
| | 07:56 | 6.0公里 0.32 | | |
| | 報記錄 07:24 | iKE 解鎖 APP 登入詞 | | |
| | 2019-1 | 1-11 (週一) ▶ 55.5 公里 ④ 1時 | 5492 > | |
| | 14:40 | iKE 設定防盜 | 行駛記 | 錄 |
| | 14:39 | 行駛 21.7 公里 · 3 3 | | |
| | 14:17 | 超速警示> 50 km/h | | |
| | 14:06 | Jelan's iPhone X | 當天行駛 | 的總里程、總時間 |
| | 14:00 | iKE 解鎖 | | |
| | 13:02 | iKE 設定防盜 | | |
| | 13:01 | 行駛 11.6 公里 ③ 27 | | |
| | 12:44 | 超速警示> 50 km/h | | |
| | 12:31 | iKE 解鎖 | | |
| | Â | & 撑 | Q 0 | |
| | | | | |



設定頁面(四)



說明:首次登入車管+APP 並使用 FB 帳號或 Google 註冊後登入成功 後,將顯示其 E-mail 帳號。爾後手機更換或 APP 刪除重裝,請選擇 原登入方式即可(FB 或 GOOGLE),無需另記帳號密碼。

| | 帳號 |
|-----------|---------------------|
| IVT ID | hung |
| E-mail | jelanhung@gmail.com |
| 備用 E-mail | |
| 更改密碼 | |
| 忘記密碼 | |

(1)IVT ID

說明:設定「簡易帳密」功能,如 E-mail 帳號太長難以鍵入,可自 訂簡短的帳密做為登入使用。例如: 帳號:hung 密碼:123456

(2)E-mail

說明:顯示此車機被綁定的 E-mail 資訊。

(3)備用 E-mail

說明:可增設其他 E-mail · 通知訊息會同步發送到綁定 E-mail 與備用 E-mail

(4)更改密碼

說明:隨時可更改此 E-mail 帳號之登入密碼

(5)忘記密碼

說明:依 APP 顯示輸入重置帳號密碼數字,系統將發送重置帳號密碼 連結至 E-mail,請至個人 E-mail 收取並點擊連結依指示輸入新密 碼。

推播 說明:可設定推播通知開/關

密碼保護 說明:使用車管+APP 時需先解鎖才能操作。

音效震動 說明:可設定 APP 手動控制「成功」或「失敗」音效、震動提示



| <u>資料設定</u> 紀綠資 重新 清除 註:湯 | 料 整理資料庫:可重整本地 APP 與伺服器端資料同步。 5所有資料庫:可清除本地 APP 與伺服器端資料,清除後無法復原。 5除資料需輸入 APP 帳號登入密碼 10:351 (美国報告報) 支料設定 支援資料 重新整理資料庫 清除所有資料庫 |
|---------------------------------------|--|
| <u>系統設定(</u> 適 電池最低 調 | 開於 Android 手機與作業系統 6.0) 主化 兌明:建議「關閉」電池最佳化功能·允許車管+APP 程式持續在背 景傳輸資料以獲得良好的使用體驗。 |
| 幫助 問題回報 線上客服 電子說明書 | 說明:可使用 E-mail 回報 APP 使用問題 說明:加入車管+ Line 好友 說明:可觀看 APP 詳細功能說明 |
| <u>關於</u> 登出 | 說明:查詢車管+APP 版本、提供 IOS/Android 下載 APP 連結 說明:登出目前使用帳號 |